






## Schnellstart-Anleitung




Entfalten Sie die Teburu-Spielbrett vollständig




Stecken Sie das USB-C-Kabel in den Anschluss und verbinden Sie es mit einer USB-Stromquelle - Das Teburu-Logo beginnt zu blinken



**WARNUNG!** Für den Betrieb des Teburu-Systems ist eine App erforderlich




Wenn Sie dazu aufgefordert werden, scannen Sie die Minis, indem Sie sie in den runden Schlitz stecken auf dem Spielbrett




Wenn Sie dazu aufgefordert werden, scannen Sie den Boss, indem Sie ihn oben auf den runden Schlitz des Spielbrettes legen




Setzen Sie den Boss auf den LED-Ring, indem Sie die Verriegelung ausrichten und ihn vorsichtig im Uhrzeigersinn drehen




Der LED-Ring zeigt den Ladezustand der Batterie durch das Aufleuchten der LEDs an



Um den LED-Ring aufzuladen, stecken Sie das USB-C-Kabel in den Anschluss und schließen Sie es an eine USB-Stromquelle an



Wenn Sie dazu aufgefordert werden, verbinden Sie die Würfel, indem Sie sie schütteln



Um die Würfel aufzuladen, setzen Sie sie auf den Aufladeplatz  
Achtung: Zum ordnungsgemäßen Aufladen muss die Seite #6 nach oben zeigen